

HERRAJE TIPO "D"

[HDCH/HDG/HDM](#)



- 1 Calcule la cantidad de fleje a utilizar abrazando al poste, dejando un sobrante de unos 20 cm aproximadamente. Inserte el fleje a través de la hebilla con los dientes en dirección al usuario y las pestañas hacia arriba. Doble el extremo del fleje debajo de la hebilla.



- 2 Introduzca el herraje tipo "D" en el [fleje](#).

- 3 Inserte la otra punta del eje en la ranura de la [hebilla](#).



- 4 Tense el eje usando la [flejadora](#), y con la ayuda de un martillo, doble las pestañas de la hebilla para asegurarla perfectamente.

- 5 Su herraje tipo "D" ha quedado instalado correctamente.

* Consultar [guía de usuario de la flejadora](#)