



1. Retire los clips de ambos extremos.



2. Presione la pestaña de un extremo e inserte el microducto asegurándose que llegue al tope.



3. Jale la pestaña e inserte el clip para asegurar el microducto.



4. Repita la operación del punto 2 y 3 para el otro extremo del reductor.

Para retirar el reductor:

1. Retire los clips de ambos lados.
2. Presione la pestaña al mismo tiempo que retira el microducto.

Notas:

- Si no retira el clip, el microducto no saldrá del reductor.
- En caso de no ocupar el reductor, asegúrese de que estén colocados los clips.

